

HIFIMAN ANANDA BT

GUIDE DE DÉMARRAGE

Pour UNE première connexion via Bluetooth, appuyez sur le bouton d'alimentation de votre Ananda BT pendant 1 à 2 secondes pour l'activer. Une fois que la lumière bleue clignote deux fois pour indiquer que la mise sous tension a réussi, appuyez deux fois rapidement sur le bouton d'alimentation pour passer en mode d'appairage. La lumière clignotera alternativement en **bleu** et en **vert**. A ce stade, vous devriez trouver HIFIMAN-BT-ANANDA dans la liste des connexions Bluetooth de l'appareil à connecter. Cliquez sur Connecter pour terminer l'appairage.

Pour connecter un périphérique de sortie audio Bluetooth déjà jumelé, il suffit d'appuyer sur le bouton d'alimentation pendant 1 à 2 secondes pour allumer l'Ananda BT. La lumière bleue continuera à clignoter par intervalles. Si le périphérique Bluetooth précédemment couplé est allumé, il essaiera de se connecter automatiquement (**le nombre maximum de périphériques connectés en mémoire est de 8**). Si aucun périphérique n'est connecté pendant plus de dix minutes après la mise sous tension du casque, il s'éteindra automatiquement.

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 5 secondes pour éteindre l'Ananda BT.

Pour charger l'Ananda BT, connectez le câble de charge USB à l'alimentation et au casque, puis appuyez sur le bouton de charge pendant 2 secondes. Pendant la charge, le voyant rouge doit être allumé en permanence et une fois la charge terminée, le voyant passe au vert.

Dans des conditions de fonctionnement normales, la lumière bleue de l'Ananda BT clignote.

Si la batterie est faible, un voyant rouge clignotera.

Pour activer le mode de lecture USB, il suffit de connecter le périphérique audio avec un câble USB pour passer en mode USB sans le recharger. La lumière sera toute blanche dans ce mode. Une fois connecté, vous pouvez également appuyer sur le bouton de charge pendant 2 secondes pour entrer en mode USB avec charge. La lumière blanche sera fixe, et la lumière rouge clignotera toutes les 3 secondes. La lumière verte clignotera toutes les 3 secondes lorsque la charge sera terminée. Pour quitter le mode de lecture USB, il vous suffit de déconnecter le câble USB. Après avoir quitté le mode USB, l'Ananda BT reprendra le mode Bluetooth et le voyant bleu clignotera.

En mode de lecture, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour démarrer/pauses la lecture. Pour répondre à un appel, appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt pour répondre. Pour refuser, veuillez appuyer sur le bouton d'alimentation et le maintenir enfoncé pendant 2 secondes. Appuyez deux fois rapidement sur le bouton pour terminer l'appel.

Appuyez sur le bouton de mise en marche pendant 8 secondes de façon continue pour réinitialiser le casque d'écoute lorsqu'il ne peut pas se jumeler normalement.

N.B : Le mode de lecture USB ne peut être utilisé que si le périphérique de lecture audio et le câble USB prennent en charge la lecture audio. Le type de câble USB peut affecter la qualité de la lecture.

* Lorsque vous utilisez l'ordinateur comme périphérique d'entrée audio, il n'est pas nécessaire de configurer un pilote lorsque le système d'exploitation est WIN10 ou MacOS. Pour le système d'exploitation WIN 8 et inférieur, veuillez vous adresser au service et à l'assistance de hifiman.com pour télécharger le pilote approprié pour Ananda-BT. Si l'appareil est connecté à des appareils tels que des téléphones portables ou tout autre appareil de lecture portable sans alimentation, la batterie peut se décharger très rapidement. Tous les appareils ne peuvent pas être connectés en mode USB.